T1000

Manual de Usuario

Precaución

Por favor, lea la siguiente información antes de comenzar a usar su Localizador.

Normas de Seguridad Eléctrica.

Esta nota contiene información esencial para proteger a los usuarios y a otros de posibles lesiones o daños materiales y para asegurar el uso correcto.

Atención.

La CarDv está diseñada para para utilizarse únicamente con fuentes de alimentación externa que cumplan las siguientes características eléctricas.

SALIDA: 5V, 1000mA.

TIPO DE CONECTOR: Mini USB

Advertencia.

Tenga en cuenta que la fuente de alimentación externa que utilice cumpla con las características mencionadas; Precaución reemplazar esta fuente por otra con diferentes características eléctricas podría ocasionar daños al equipo y al usuario.

1 Botón Subir	2 Botón Menú	3 Botón Bajar
4 Botón OK	5 Botón Modo	6 Botón On / Off
7 Ranura MicroSD	8 Led IR	9 Botón de Reset
10 Micrófono	11 USB	

Función de los botones:

Encendido: Al presionar el botón On / Off por un periodo de 3 a 5 Segundos encenderá o apagara la cámara. Si se desconecta la cámara del vehículo se apagará automáticamente a los 10 segundos.

Menú: Podemos presionar este botón en cualquier momento y aparecerá el menú del modo en el que se está utilizando la cámara, dentro podremos realizar la modificaciones relacionadas a esta modalidad.

Modo: Si presiona este botón cuando la cámara se encuentra en StandBy, la misma cambiará entre los modos de Video, Fotografía y Reproducción. Este mismo botón al ser presionado mientras se realiza una grabación, genera un archivo seguro que no puede ser borrado desde el modo reproducción de la cámara.

OK: En Video y Foto: Activa y Desactiva la función; En Menú: Confirma la opción seleccionada; En Reproducción: Reproduce y Detiene los archivo.

Arriba / Abajo: Función Zoom en Video y Fotografía, también se utilizan para desplazarnos sobre las opciones del menú y función reproducción.

Conexión USB

Esta opción la seleccionamos desde la cámara una vez que la conectamos a la PC.

Cámara	Resolución	1.2 Mega CMOS Sensor, ¼ CMOS
	Lente	4 Lentes Full Prime, Foco 1.8, 3.2 mm distancia focal
Video	Resolución	1080P / 720P / VGA
	Formato	Avi
Fotografía	Resolución	5M / 3M / 2M / VGA
	Formato	JPG
Audio		Micrófono Incorporado
Grabación Cíclica		Apagado / 3Min / 5Min / 10Min
Protección de archivos		Protege los archivos generados a partir de un choque.
Detección de Movimiento		Si
Anti Vibración		Si
Grabación Automática		Comienza a grabar al encender el Vehículo
Memoria		Soporta MicroSD hasta 32 GB
Pantalla LCD		1,5" Pantalla LCD
Luz de Relleno		Encendido Automático de LED IR
Batería		180 mAh 3.7 Vol Recargable de Li-Po

Al conectar la cámara a la PC vía USB la cámara puede utilizarse como Webcam o como dispositivo de medios.